



## БАТУТ с регулируемой по высоте ручкой

Комплект содержит: батут, регулируемую по высоте ручку, ножки.

Снимите пластиковую защиту с ножек батута. Держите мелкие детали и снятую пластиковую защиту и упаковочный материал вдали от детей.

Прикрутите ножки к батуту. Вставьте ручку в предназначенные для нее отверстия. Убедитесь в том, что соединения туго затянуты, а мат батута натянут.

Ваш батут готов к использованию.

При игре и упражнениях на батуте Ваш ребенок обязательно должен быть в подходящей для этого одежде и обуви, обеспечивающей его безопасность. Желательно использование защитного шлема. В качестве обуви наиболее подходящими являются кроссовки, обеспечивающие необходимую амортизацию при прыжках.

При прыжках на батуте необходимо держаться подальше от защитного кожуха (по краям батута). Он предназначен для обозначения и защиты пружин. Поэтому прыгать надо посередине трамплина. Объясните ребенку, что для его безопасности необходимо делать маленькие прыжки в самом начале использования батута для того, чтобы научиться держать равновесие во время прыжков. Когда ребенок привыкнет, можно будет прыгать выше.

**НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ РЕБЕНКУ СПРЫГИВАТЬ С БАТУТА НА ПОЛ!**

Не допускается установка батута на неровной поверхности, рядом с дорогами, ступеньками, горками, бассейнами или другими емкостями с водой.

**НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ РЕБЕНКУ САДИТЬСЯ НА РУЧКУ ИЛИ ВИСНУТЬ НА НЕЙ.**

Если какая-либо деталь батута пришла в негодность, немедленно прекратите использование батута и обратитесь к продавцу.

**БАТУТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ ВЕСОМ ДО 50 КГ.**



**НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ БАТУТА НА УЛИЦЕ В НЕЗАЩИЩЕННЫХ ОТ ВЛАГИ МЕСТАХ.**